





**Betriebsart „V~“ zur Messung einer Wechselspannung**

- A) mit Buchsen-Eingang 7-8 oder 7-9, Tastkopf im Meßgerät einstecken
- B) mit Tastkopf oder mit Tastkopf und Vorsteckleiter am Meßobjekt
- C) mit Tastkopf und Durchgangsadapter an einer 50-Ω, 60-Ω- oder 75-Ω- Koaxialleitung
- D) mit dem Durchgangskopf BN 10805/50

BN 10805/60  
BN 10805/75 oder

BN 10805/2/50  
BN 10805/2/60  
BN 10805/2/75 oder

BN 10806/50  
BN 10806/60