


- Bu2**
- 1: +1,5V
 - 2: +4,5V
 - 3: +90V (Empf.)
 - 4: Schiebep. Rö12
 - 5: Begrenzer
 - 6: Mitte UWF
 - 7: ZF-Oszillator
 - 8: Empf.-Oszillator
 - 9: Sender-Oszillator
 - 10: Sender-Endstufe
 - 11: Vorspannung Rö12 u. R88
 - 12: UWF (-H)

- Bu3**
- 1/3 NF-Ausgang für Mithörmuschel
 - 2/3 Sender-Mod.-Spng.



Anschlüsse gegen Chassis gesehen



Alle Anschlüsse auf die Lötflächen gesehen.

Drahtstärken

- : 0,5 Cu
 - - - : 0,8 Cu
 - ≡≡≡ : 0,3 Cu, gesch. u. isol., Außen 1,5
- Alle nicht gekennzeichnet. Leitungen 0,3

Benennung:
Sende-Empfangsgerät
Fu G 6a

Nr.:
6 P 116. 10A1 - 501/... (3)

Ausgabe 7 6 P 116/12 12.2.60

bei Fulg 6